Installasjonsguide

Basspakke

Xpeng G9 m/ Dynaudio

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke.

Installasjonsguiden er gjort noenlunde universal slik at den kan benyttes til flere typer oppkoblinger av de ulike bass- og lydpakker vi kan tilby bilmodellen.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør. Oppkobling er i stor grad plug&play-basert, med unntak av strømkabel til batteri og jording i karosseri.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Forsterker
- Basskasse
- Kabler

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

© Bass Brothers AS

1 | Demontering



I bagasjerommet skal venstre sidepanel tas av, i tillegg til at dørklister på førersiden bør tas av for å enklere trekke frem strømkabel.

Bak sidepanel venstre side i bagasjerommet finnes original basskasse, som skal kobles i fra og tas ut av bilen permanent.

OBS! *Det ble dessverre tatt veldig begrenset med bilder fra denne jobben, og dermed kreves det noe selvstendighet i arbeidet med demontering.*

---

2 | Oppkobling

Strømkabel +12V skal legges opp fra 12V-batteri foran under panser, krysse “motorrommet” og bort til gjennomføring som finnes på førersiden *(avbildet på neste side)*.

OBS! Ikke koble +12V kabel til batteri før alt er ferdig koblet bak i bilen!



© Bass Brothers AS





Ta hull i gummigjennomføring. Sørg for å stripse kabel stramt nedover, slik at det aldri på noen måte kan følge vann/kondens fra kabelen og inn mot bilen.

Du må gjerne benytte Tech7 eller tilsvarende for å sørge for å tette gummigjennomføring 100% etter at kabel er ferdig stripset på begge sider av gjennomføring.

Strømkabel skal videre bakover på førersiden. Skjules under dørklister hele veien bak til bagasjerommets venstre side.

---

3 | Plassering og kobling av forsterker




Jordingspunkt finnes på C-stolpe, i bakkant mot bagasjerommet.

Strømkabel og jordingskabel stripses sammen videre bak til forsterkerplassering, der hvor original basskasse stod montert tidligere.

Koble inn plug&play-kabelsett fra original subwooferplugg og inn til VIBE bassforsterker. Og samtidig høyttalerkabler ut av VIBE bassforsterker og la kabel ligge klar i bagasjeromsbrønnen.

© Bass Brothers AS



Ikke glem av basskontrollen!

Ønsker du å bruke kontrollen, som vi anbefaler, så må den kobles til forsterker og kabel må strekkes frem i samme rute som strømkabel gikk bakover. Plasseringen av basskontrollen er naturligvis helt valgfri.

---

4 | Plassering av basskasse





Basskasse legges med basshøyttaler nedover og bakover mot bakluke som vist på bildet. Høyttalerkabler kobles til på terminalen. La basskassen hvile naturlig ned under gulvet, slik at du får på gulvet som normalt.

---

5 | Avslutt montering



Nå er alt av ny stereo tilkoblet og du kan montere sammen bilen igjen. Husk å koble +12V kabel mot bilens 12V-batteri, slik at du får liv i ny stereo.

Skulle ikke forsterker være levert forhåndsjustert, så er dette et utgangspunkt som vi kan anbefale, spesielt om du likevel skal benytte basskontroll som medfølger i tillegg.

© Bass Brothers AS

6 | Lydresultat og DSP-oppsett

Vi anbefaler å sette bassjusteringer i bilens infotainment / spiller tilbake til fabrikkstandard / midtstillet.

Vi anbefaler også å gjennomgå innstillinger i både mobiltelefon og strømmetjeneste. Aktiver høyest kvalitet på lydoverføring, deaktiver funksjoner som Dolby Atmos eller andre loudness, bass boost og EQ-funksjoner. For å skape så rent lydsignal som mulig.

© Bass Brothers AS